



Grúa de carga PCE-CS 1000N



PCE-CS 1000N

La grúa de carga es una balanza compacta, móvil, para aplicaciones en interiores de la empresa. La carcasa robusta de aluminio de esta grúa de carga permite también su uso en la industria pesada. La grúa de carga se alimenta a través de dos baterías AA de 1,5 V que permiten un tiempo operativo permanente de aprox. 65 horas. La pantalla LCD de la grúa de carga dispone de iluminación de fondo con dígitos de 20 mm de altura. La iluminación de fondo de la grúa de carga se puede regular, lo que permite alargar el tiempo operativo. Otras funciones de la grúa de carga son: pesado bruto / neto, función de suma, función Hold, función de cero automático OFF, así como la posibilidad de seleccionar una unidad por el usuario. Esto significa que el usuario puede añadir a la grúa de carga un factor de conversión que calcula el peso del producto pesado p.e. en metros. La grúa de carga permite una calibración lineal y puede así garantizar una precisión especialmente elevada.

- ▶ Rango de pesaje hasta 1 t
- ▶ Desviación de la medición máx. hasta 1 %
- ▶ Función de suma
- ▶ Peso bruto / neto
- ▶ Factor de conversión ajustable libremente como p.e. metro
- ▶ Pantalla LCD con dígitos de 20 mm
- ▶ Tiempo operativo de las baterías de 65 horas
- ▶ Dimensiones compactas
- ▶ Calibración lineal posible
- ▶ Incluye gancho, grillete y mando a distancia

Especificaciones técnicas

Rango de pesado máx.	1.000 kg
Resolución (d)	0,2 kg
Peso mínimo	10 kg
Tolerancia de medición	± 1 % del rango de medición
Tara	Tara múltiple en todo el rango
Pantalla	LCD con iluminación de fondo
Altura de los dígitos	20 mm
Condiciones ambientales	-10 ... +40 °C
Alimentación	3 x baterías 1,5 V AA
Tiempo operativo	Aprox. 65 horas con iluminación de fondo
Peso	Aprox. 1,4 kg (baterías, gancho y grillete incluidos)

Contenido del envío

1 x Grúa de carga PCE-CS 1000N
1 x Mando a distancia
1 x Grillete
1 x Gancho
3 x Baterías de 1,5 V, tipo AA
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

CAL-1T	Certificado de calibración ISO hasta 1 tonelada
--------	---

Nos reservamos el derecho a modificaciones