



# Balanza de gancho



## PCE-HS 150N

La balanza de gancho digital ofrece una rápida y económica posibilidad de pesar objetos grandes. El peso se debe colgar en la balanza para colgar digital. La balanza de gancho se envía con un gancho y un mosquetón. La balanza de gancho es ideal para el sector industrial, pero también para el uso privado (p.e. la caza, la pesca, etc).

La balanza de gancho digital integra una función que permite pesar animales vivos. Para ello determina el peso promedio de varias pesadas. La balanza de gancho digital también se puede usar como medidor de fuerza, pues está equipada con la función PEAK Hold (indicación del valor máximo) y el cálculo a la unidad Newton. La balanza de gancho digital dispone de la función de desconexión automática (se puede desactivar).

- ▶ Rango máx. 150 kg
- ▶ Alimentación por pilas
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Función PEAK-Hold
- ▶ Permite tara múltiple
- ▶ Incluye el gancho y el mosquetón

### Características técnicas

Carga máxima	150 kg
Peso mínimo (ninguna indicación)	0,50 kg (500 g)
Capacidad de lectura	0,05 kg (50 g)
Tolerancia / precisión	± 0,08 kg (80 g)
Tara	Tara múltiple en todo el rango
Pantalla	Altura de los dígitos 19 mm LCD retroiluminado
Unidades de medida	Kg / lb / N (Newton)
Alimentación	3 x pilas AA 1,5 (3,6 V - 5 V)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C
Carcasa	Plástico ABS
Peso	Aprox. 400 g

### Contenido del envío

1 x Balanza de gancho
3 x Pilas
1 x Gancho
1 x Mosquetón
1 x Instrucciones de uso

Nos reservamos el derecho a modificaciones