



Medidor de tensión PCE-MTM 50



PCE-MTM 50

El medidor de tensión es una herramienta muy útil en el proceso de serigrafiado. Con el medidor de tensión podrá controlar la tensión mecánica de la malla de serigrafiado y, una vez que haya efectuado la medición con el medidor, decidir si tiene que tensar o destensar la malla de serigrafiado. Además, podrá calibrar el medidor de tensión usted mismo gracias al cristal de calibración.

- ▶ Alta precisión
- ▶ Calibración independiente

Especificaciones técnicas

Rango de medición 0 ... 50 N/cm

Precisión ± 0.5 N/cm

Contenido del envío

1 x Medidor de tensión PCE-MTM 50

1 x Cristal de calibración

1 x Manual de instrucciones

Nos reservamos el derecho a modificaciones