

# PCE PCS-30

## BALANZA DE MESA 30 KG, RESOLUCIÓN 0,5 GR CUENTA PIEZAS 3 INDICADORES



- Indicación separada para peso, cantidad y peso de referencia
- Gracias a su alta resolución es posible usar en el cómputo de piezas un peso escaso como peso de referencia
- Balanza de inventario con posibilidad de taraje en el pesado
- Posibilidad de efectuar un taraje previo e introducir una cantidad o peso de referencia
- Alimentación por acumulador
- Adaptador de red de 230 V
- Cómputo total de piezas (99 valores)
- Es posible emitir opcionalmente un certificado
- ISO para la balanza de inventario PCE PCS (DIN ISO 9000)

### ESPECIFICACIÓN GENERAL

**Balanza de inventario para el cómputo de piezas en dos versiones (6 kg y 30 kg) de alta resolución / Interfaz RS-232 / Alimentación por equipo de alimentación o acumulador interno**

Balanza de inventario para el pesado y el cómputo profesional. Las posiciones de memoria de la balanza de inventario y la posibilidad de alimentación por acumulador convierten a esta balanza en un instrumento de ayuda inestimable. Esta balanza de inventario es la herramienta óptima para determinar con exactitud la cantidad de piezas, p.e. en trabajos de inventario. Al realizar el cómputo por piezas con la balanza de inventario primeramente se

determina el peso simple de una determinada cantidad, o se introduce el valor en caso que se conozca. Después de colocar un número indeterminado, la balanza de inventario muestra el peso, el peso de referencia y la cantidad. A través de la impresora de etiquetas opcional se pueden imprimir directamente los resultados como el peso o la cantidad. La impresión se efectúa de forma automática cuando el valor en pantalla se ha estabilizado. A través del teclado puede efectuar un taraje previo, o introducir el número o peso de referencia. La balanza de inventario dispone de un puerto RS-232. Mediante el software opcional puede transmitir los valores de pesado a su ordenador.

*\*Nos reservamos el derecho a modificaciones*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIÓN

Modelos de la balanza de cómputo	PCE PCS-6	PCE PCS-30
Rango de pesado	6 kg	30 kg
Capacidad de lectura	0,1 g	0,5 g
Reproducibilidad	±0,3 g	±1,5 g
Peso mínimo	0,1 g	0,5 g
Peso mínimo por pieza para cómputo	0,1 g	0,5 g
Memoria	99 valores de medición	
Tiempo de respuesta	3 s	
Rango de taraje	100 %	
Unidades de pesado	Gramos	
Pantalla	LCD de 3 x 6 dígitos	
Calibración	Mediante un peso de ajuste	
Tamaño del plato de pesado	230 mm x 310 mm	
Temperatura operativa	0 ... +40 °C	
Alimentación	230 V / 50 Hz (a través del adaptador incluido en el envío) o acumulador interno	
Carcasa	Plástico ABS	
Puerto	RS-232	
Paquete software	Componente adicional	
Dimensiones aprox.	320 x 320 x 12,5 mm	
Peso neto	Aprox. 2,8 kg	

### CONTENIDO DEL ENVÍO

- 1 x balanza de inventario PCE PCS
- 1 x componente de red e instrucciones de uso

### CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN OPCIONAL

*\*Nos reservamos el derecho a modificaciones*

