

PCE RT-1200 MEDIDOR DE RUGOSIDAD



- Muy compacto
- Fácil manejo
- Gran pantalla OLED de fácil lectura
- 4 parámetros de medición
- El palpador del rugosímetro es un diamante de alta calidad
- Visualización en pantalla de los valores en forma de tabla
- Visualización en pantalla de los valores en forma de gráfico
- Interfaz Micro USB para la transferencia de datos en tiempo real al PC
- Acumulador Li-ion recargable (3000 mediciones con una carga)

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Rugosímetro portátil para la detección rápida de Ra, Rz, Rq y Rt / Gran pantalla OLED / Interfaz micro USB / Incluye base de calibración y estándar de rugosidad / Software / Acumulador Li-Ion integrado

El rugosímetro sirve para detectar la rugosidad superficial. Es un dispositivo de mano para usarlo de forma móvil, que gracias a su alimentación por un acumulador puede medir directamente in situ. Se usa en laboratorios, salas de fabricación y todos aquellos lugares donde se requiere medir la rugosidad superficial. Los valores se visualizan en la pantalla OLED brillante y de fácil lectura. Dispone además de una memoria para 20 valores de medición que podrá transferir posteriormente a través de la interfaz micro USB. El software y el cable de datos se incluyen en el envío.

El software de análisis es útil cuando debe realizar diferentes series de medición. El equipo dispone de un protector para el sensor que lo protege de impactos externos. También se incluye un estándar de rugosidad y una base de calibración.

Rz = Profundidad de rugosidad media

La profundidad de la rugosidad media Rz es la media aritmética de las mayores profundidades de rugosidad por separado de diferentes tramos de medición colindantes.

Ra = Valor de rugosidad medio aritmético

Ra es el parámetro de rugosidad reconocido y utilizado internacionalmente. Es el valor medio aritmético de los valores absolutos de las variaciones del perfil dentro del tramo de medición. El valor numérico medido Ra es siempre inferior al valor Rz obtenido con el mismo perfil de rugosidad.

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	PCE RT-1200
Parámetros de medición	Ra, Rz, Rq, Rt
Rangos de medición	Ra, Rq: 0,005 ... 16,00 μm Rz, Rt: 0,002 ... 200,0 μm
Radio de la punta del palpador	5 μm
Material de la punta del palpador	Diamante, 90 ° angular
Fuerza máx. recomendada para medición estática	4 mN (0,4 gf)
Principio de medición	Inductivo
Radio de la guía del palpador	45 mm
Recorrido máximo	15 mm
Longitud de ondas límite (Cut off)	0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm
Velocidad de palpación	Longitud de onda límite de 0,135 mm/s: 0,25 mm Longitud de onda límite de 0,5 mm/s: 0,8 mm Longitud de onda límite de 1 mm/s: 2,5 mm Velocidad de retroceso: 1 mm/s
Precisión	$\pm 10\%$
Repetibilidad	$\pm 6\%$
Pantalla	OLED
Unidades	μm / μinch (seleccionable)
Interfaz	Micro USB
Alimentación	Acumulador recargable Li-Ion

CONTENIDO DEL ENVÍO

- 1 Rugosímetro PCE RT-1200
- 1 Palpador
- 1 Protección para palpador
- 1 Dispositivo de sujeción
- 1 Software
- 1 Base de calibración
- 1 Estándar de rugosidad
- 1 Cable USB
- 1 Adaptador de alimentación
- 1 Maletín de transporte
- 1 Manual de instrucciones

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

