

Anemómetro para la medición de velocidad del aire, caudal y temperatura / selección de diferentes unidades / sensor flexible / función HOLD / desconexión automática para proteger la batería / manejo con una sola mano a través de 4 teclas

El anemómetro con sonda flexible puede medir la velocidad del aire, la temperatura del aire así como el caudal. El anemómetro con sonda flexible PCE-TA 30 se usa al instante y le indica los valores de medición bien en la gran pantalla que integra iluminación de fondo. El equipo permite mantener en pantalla el valor actual, e indicar los valores máximo y mínimo. La sonda flexible del anemómetro con sonda flexible, con una longitud de 40 cm, le permite medir en lugares de difícil acceso o canales de ventilación un poco retirados. Este anemómetro con sonda flexible es ideal para el instalador, o para efectuar mediciones instantáneas. Gracias a la desconexión automática del anemómetro con sonda flexible PCE-TA 30 se impide una descarga rápida de las baterías. Este anemómetro con sonda flexible es de fácil manejo funciona mediante 4 teclas y es apto para el uso en diferentes sectores gracias a su construcción robusta.



- Mide la velocidad del aire, la temperatura y el caudal
- Selección de diferentes unidades
- Pantalla LCD con indicación simultánea en pantalla de la velocidad del aire y la temperatura
- De fácil manejo (con una sola mano maneja 4 teclas)
- Indicación de los valores máx. y mín.
- Función Data-Hold
- Desconexión automática (para proteger la batería)

- Sonda flexible
- Iluminación de fondo

Especificaciones técnicas

Rangos de medición

- m/s	1,0 ... 30,0
- ft/min	196 ... 5900
- nudos	1,9 ... 58,0
- km/h	3,6 ... 108,0
- mph	2,2 ... 67,0
- ft ³ /min (caudal)	0,0 ... 999,900
- °C	-10 ... 60,0

Resolución

- m/s	0,01
- ft/min	1,0
- nudos	0,1
- km/h	0,1
- mph	0,1
- ft ³ /min (caudal)	0,1
- °C	0,1

Precisión

- m/s	±3% ±0,2
- ft/min	±3% ±40
- nudos	±3% ±0,4
- km/h	±3% ±0,8
- mph	±3% ±0,4
- °C	±1,5

Pantalla

Pantalla LCD

Sensor

Sonda anemométrica flexible
 Longitud de la sonda 300 mm
 Ø rueda alada: 27,2 mm

Condiciones ambientales

Anemómetro: 0 °C ... +40 °C / <95% H.r.
 Sonda térmica: 0 °C ... +50 °C / <80% H.r.

Alimentación

1 x pila de 9 V

Desconexión automática

Sí, a los 5 min (protección de la batería)

Dimensiones

163 x 45 x 34 mm

Carcasa

Plástico ABS

Peso

257 g

Contenido del envío

- 1 x Anemómetro con sonda flexible PCE-TA 30
- 1 x Pila
- 1 x Caja
- 1 x Instrucciones de uso