

PCE VA-10

ANEMÓMETRO DE VELETA



- Velocidad de aire y temperatura
- Apto para bajas velocidades de aire
- Unidades: m/s, km/h, ft/min, knot, mph
- Gran pantalla LCD
- Valores MAX / MIN
- Función Data-Hold
- Niveles de velocidad de viento
- Alta precisión

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Anemómetro con registro de datos / Medición de la velocidad del aire / Temperatura / Cálculo del caudal / Memoria interna

El anemómetro PCE VA-10 destaca por su excelente relación calidad/precio. Combina precisión, un uso amplio y la posibilidad de sacar el valor promedio. Podrá leer los valores en la gran pantalla LCD. Incluso en condiciones luminosas adversas podrá leer los datos del anemómetro gracias a su pantalla retroiluminada. El equipo destaca por su precisión, lo que proporciona unos datos óptimos. Además de la medición de la velocidad del aire,

también mide el caudal y la temperatura del aire. La frecuencia de medición es de un segundo, lo que permite tener una lectura en tiempo real. El anemómetro PCE VA-10 forma parte del equipamiento básico de un técnico y para el control de sistemas de ventilación y climatización. También se utiliza en la investigación institucional y el desarrollo. La rueda alada robusta permite una medición precisa y de alta reproducibilidad. Si le indica al anemómetro un área le calculará el caudal en m³/min. El equipo se envía para que simplemente lo saque y lo pueda empezar a usar.

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIÓN | PCE VA-10 |
|--|--|
| RANGO | |
| Velocidad del aire | 0,3 ... 45 m/s |
| Caudal | 0,001 ... 9999 m ³ /min |
| Temperatura | -30 ... +60 °C / -22 ... +140 °F |
| PRECISIÓN | |
| Velocidad del aire | ±3 % + 0,1 m/s |
| Temperatura | ±1,5 °C / ±2,7 °F |
| RESOLUCIÓN | |
| Velocidad del aire | m/s: 0,01, km/h: 0,1, ft/min: 1, knots: 0,1 mph: 0,1 |
| Caudal | cmm: 0,001, cfm: 0,001 |
| Temperatura | 0,1 °C |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES | |
| Temperatura en funcionamiento / almacenamiento | 20 puntos de medición |
| Humedad relativa máxima | Hasta 20 puntos de medición |
| Cuota de medición | 3 x baterías AAA |
| Medición promedio | Temperatura: 0 ... +50 °C Humedad: <80 % H.r. |
| Alimentación | 244 x 77 x 43 mm (con rueda alada) |
| Desconexión automática | A los 15 min. |
| Dimensiones | 185 x 66 x 33 mm |
| Peso | 311 g |

CONTENIDO DEL ENVÍO

- 1 Anemómetro PCE VA-10
- 1 Sonda con cable de 1,5 m
- 1 Batería
- 1 Maletín
- 1 Instrucciones de uso

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

