

PCE VE 1030N

BOROSCOPIO INDUSTRIAL 30 METROS DE CABLE



- Diámetro del cabezal: sólo 28 mm
- Cabezal resistente al agua
- Iluminación LED potente
- Incluye aparato de mano con pantalla de 7"
- Sonda deslizante de 22 m de longitud
- Alimentación por acumulador
- Tarjeta de memoria SD
- Envío en maletín robusto

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Endoscopio para empresas industriales, artesanales o talleres / Incluye tarjeta de memoria de 8 GB / Registro de imágenes y videos / Diámetro 28 mm / Sonda deslizante de 30 metros / Pantalla de 7"

El endoscopio PCE VE-1030N le permite nuevas inspecciones ópticas del interior de máquinas e instalaciones, así como en espacios huecos, conductos de ventilación, bajantes, chimeneas, tubos de aguas residuales, etc. El endoscopio es la herramienta ideal para el mantenimiento y la conservación en cualquier empresa

industrial, artesanal o en taller. Nunca antes fue tan sencillo efectuar un análisis óptico con un endoscopio.

Este endoscopio le permite iniciarse en la inspección visual. Puede inspeccionar puntos de avería en máquinas e instalaciones, tubos y otros espacios huecos de modo sencillo e independiente de la red. El robusto cabezal de sólo 28 mm de diámetro pasa por curvas y ángulos, incluso en tuberías de sólo 50 mm de diámetro. Con el endoscopio puede guardar imágenes y secuencias de vídeo directamente en una tarjeta SD de los elementos o piezas a examinar.

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	PCE VE-1030N
Diámetro sonda	28 mm
Longitud sonda	30 m
Distancia de visión	10... mm
Campo de visión / ángulo de visión	150,8 °
Iluminación	8 LED
Exposición	Automática
Balance de blancos	Fijo
Resolución imagen	640 x 480, JPEG
Resolución video	640 x 480, MPEG (con registro audio)
Prueba de caída	1 m
Alimentación	Acumulador Ion-Litio
Interfaz	USB
Memoria de imágenes y videos	Tarjeta de memoria SD (máx. 32 GB)
Salida AV	NTSC / PAL
Entrada audio	Incorpora un micrófono
Brillo	10 niveles, ajustable a través del equipo de mano
Tiempo operativo del acumulador	5 horas
Tiempo de carga del acumulador	3 horas
Temperatura de carga	+10 ... +40 °C
Temperatura operativa	0 ... +60 °C
Temperatura de almacenamiento	0 ... +60 °C
Tipo de protección equipo de mano	IP57
Tipo de protección cabezal	IP 68
Dimensiones equipo de mano	240 x 154 x 47 mm
Peso equipo de mano	1,3 kg

CONTENIDO DEL ENVÍO

1 x Endoscopio PCE VE-1030N, 1 x Sonda endoscópica con tambor, 1 x Estrella de centrado, 1 x Tarjeta de memoria de 8 GB, 1 x Set de limpieza para el cabezal, 1 x Cable USB, 1 x Adaptador de red para pantalla, 1 x Cable video, 1 x Maletín de transporte robusto

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

