

PCE VE380N

BOROSCOPIO INDUSTRIAL 30 METROS DE CABLE



- Cabezal de cámara con sólo 28 mm de diámetro
- Cabezal de cámara resistente al agua
- Iluminación LED potente
- Incl. aparato de mano
- Cable deslizante con 30 metros de longitud
- Alimentación por acumulador
- Tarjeta de memoria SD
- Envío en maletín, incluye estrella de centrado y tarjeta SD

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Videoendoscopio para empresas industriales, artesanales o talleres / con tarjeta de memoria SD / grabación en vídeo e imagen / diámetro 28 mm / cable deslizante de 30 metros

El videoendoscopio PCE VE380N le permite nuevas inspecciones ópticas del interior de máquinas e instalaciones, así como en espacios huecos, conductos de ventilación, bajantes, chimeneas, tubos de aguas residuales, etc. El videoendoscopio es la herramienta ideal para el mantenimiento y la conservación en cualquier empresa industrial, artesanal o en cada taller. Nunca antes fue tan

sencillo efectuar un análisis óptico con un videoendoscopio. Este videoendoscopio le ofrece iniciarse en la inspección por vídeo profesional. Puede inspeccionar puntos de avería en máquinas e instalaciones, tubos y otros espacios huecos de modo sencillo e independiente de la red. El robusto cabezal de cámara con sólo 28 mm de diámetro pasa por curvas y ángulos, incluso en tuberías de sólo 50 mm de diámetro. Con el videoendoscopio puede guardar imágenes y secuencias de vídeo de los elementos constructivos a examinar directamente en una tarjeta SD en el aparato.

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	PCE VE380N
Diámetro del cable	28 mm
Longitud del cable	30 m
Distancia de visión	10.... mm
Campo de visión / ángulo de visión	150,8 °
Iluminación	8 LED
Exposición	Automática
Balance de blancos	Fijo
Sensor de imagen	CMOS
Sensor de imagen	640 x 480
Frecuencia de imagen	30 / s
Pantalla	Pantalla TFT de 3,5 "
Interfaz	Mini USB 1.1 y AV out
Posibilidades de memoria	Imagen y vídeo
Memoria de imágenes	Tarjeta de memoria SD (incluida)
Formato de compresión	MPEG4
Formato de imagen	JPEG (640 x 480)
Formato de salida de vídeo	NTSC & PAL
Formato de vídeo	ASF (320 x 240)
Temperatura operativa / de almacenado	-10 ... +70 °C
Alimentación	Acumulador Ion-Litio de 3,7 V recargable
Dimensiones aparato de mano	207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Tipo de protección cámara	IP 68

CONTENIDO DEL ENVÍO

- 1 x Videovideoendoscopio PCE VE380N
- 1 x Cable de aparato de automoción sobre rollo
- 1 x Estrella de centrado
- 1 x Tarjeta de memoria SD
- 1 x Maletín de transporte

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

